

Die wichtigsten Funktionen des „Rispondo“ – 1 und 2

(kurz zusammengefasst!)



Tastennummern von oben links bis unten rechts (1-9).

Schieberegler vorne = Lautstärkeregler (11)

Schieberegler hinten = Aufnahmedauer 2 Min. bzw. unendlich (12)

Vorbereitung:

- AB einschalten (Diode Taste 1 leuchtet).
Beim erstmaligen Einschalten und beim Einschalten nach einem Stromausfall blinken die Dioden von Taste 2, 3 und 4.
Beim erstmaligen Einschalten (oder beim Einlegen einer neuen Cassette) wird die Elektronik feststellen, dass die Cassette leer ist. Die Diode Taste 3 zeigt durch Blinken an, dass keine Ansage gespeichert ist. Ohne gespeicherten Ansagetext kann der Anrufbeantworter nicht auf Bereitschaft geschaltet werden.

So bereitest Du die Aufzeichnung der Ansage vor:

- 1x Taste 3 drücken.
- Diode Taste 3 leuchtet.
- Es folgt ein kurzer Signalton.
- Den Lautstärkeregler 11 auf Mittelstellung bringen.

Ansage aufzeichnen - ohne Sprachaufzeichnung:

- 4x Taste 9 drücken.
- Diode Taste 9 leuchtet.
- Nach langem Ton beginnt die Aufzeichnung.
- Ansagetext aufsprechen (min. 12 Sek., max. 16 Sek. !!!).
(nach 12 Sek. blinkt die Diode Taste 9 = Mindestaufnahmelänge ist erreicht!)
- Speichern - siehe übernächster Absatz.

Ansage aufzeichnen - mit Sprachaufzeichnung:

- 2x Taste 9 drücken.
- Diode Taste 9 leuchtet.
- Nach langem Ton beginnt die Aufzeichnung.
- Ansagetext aufsprechen (min. 12 Sek., max. 16 Sek. !!!).
(nach 12 Sek. blinkt die Diode Taste 9 = Mindestaufnahmelänge ist erreicht!)
- Nach Sprachaufforderung Taste 9 drücken (oder Signalton abwarten).
- Schlussansage aufsprechen (min. 2 Sek., max. 4 Sek. !!!)
(nach 2 Sek. blinkt die Diode Taste 9 = Mindestaufnahmelänge ist erreicht!)
- Speichern - siehe nächster Absatz.

Speichern:

Nachdem die Ansage (und ggf. die Schlussansage) wiedergegeben wurde musst Du spätestens nach dem vierten Signalton die Taste 2 oder 3 drücken.

Wichtiger Hinweis: Du musst die Mindestzeiten beachten! Ein Ansagetext unter 12 bzw. eine Schlussansage unter 2 Sek. wird als „nicht aufgesprochen“ gewertet!

Dazu: Eine fehlerhafte Ansage wird bei der Kontrollwiedergabe durch lange Signaltöne gemeldet.

AB aktivieren:

Taste 2 drücken, Diode Taste 2 leuchtet (Bereitschaftsanzeige). Bei eingegangenen Nachrichten blinkt die Diode Taste 2 - je nach Anzahl der eingegangenen Nachrichten.

Nachrichten abhören:

Taste 4 drücken, Diode Taste 4 leuchtet. (Tasten 6, 7 und 8 haben die Funktion „Rück“, „Stopp“ und „Vor“).

Abgehörte Nachrichten löschen:

Taste 8 und 9 gleichzeitig drücken, Dioden Taste 8 und 9 leuchten.

Die Zahlenräder:

Mit den 2 Rädchen stellst Du die PIN-Nummer für die Fernabfrage ein. D.h. wenn Du den „Rispondo“ von einem fernen Telefon abhören möchtest musst Du die beiden eingestellten Zahlen (links = erste Zahl, rechts = zweite Zahl) - nachdem der Ansagetext begonnen hat - übermitteln um damit den AB steuern zu können.

Hinweis: Die Länge der Tonsignale heutiger Apparate (vor allem Mobil-Telefone) reicht scheinbar (= eigene Erfahrung!) nicht aus den „guten alten 'Rispondo' “ zur Mitarbeit zu bewegen.

Abhilfe: Codesender

Fernabfrage-Codes

- 5 = Wiedergabe starten
- 4 = Rückspulen (um ein kurzes Stück)
- 6 = Vorspulen (um ein kurzes Stück)
- 28 = Nachrichten löschen (nach dem Abhören)
- 9 = neuen Text (mit Aufzeichnung) aufsprechen
- 1 = neuen Text speichern (nach Signalton)
- 0 = Memo starten / beenden

Der Schiebeschalter - 12 (Geräterückseite):

Die Aufnahmedauer für Nachrichten kann auf 2 Minuten begrenzt werden bzw. die Aufnahmedauer ist unendlich (bis das Band voll ist). Gilt nur wenn ein Ansagetext mit Sprachaufzeichnung aufgesprochen wurde.

Technische Daten:

Abmessungen	Rispondo Netztransformator Codesender	185 x 75 x 260 mm 60 x 75 x 90 mm 56 x 225 x 98 mm
Gewicht	(komplett)	ca. 1,6 kg
Betriebsspannung		220 V / 50-60 Hz
Stromverbrauch	Betrieb Bereitschaft	15 VA 11 VA
Ansagen		- auf Festkörperspeicher - auf Kassette
Aufnahmekapazität		ca. 30 Minuten (C-60-Cassette)
Bandgeschwindigkeit		4,75 cm/Sek.
Aufzeichnungszeit		sprachgesteuert, unbegrenzt im Rahmen der Gesamtkapazität (Begrenzung auf ca. 120 Sek. pro Anruf möglich).
Aufzeichnungszeit für Ansage mit Sprachaufzeichnung		min. 12 Sek., max. 28 Sek.
Schlussansage		min. 2 Sek., max. 4 Sek.
Aufzeichnungszeit für Ansage ohne Gesprächsaufzeichnung		min. 12 Sek., max. 28 Sek.
Beiliegendes Zubehör		- Netztransformator - Aufzeichnungskassette C 60