

Quelle: „Abbildungen und Schaltbilder zum Heft Fernsprechapparate“, Heft 22, Ausgabe 1929

Auszug kopiert und bearbeitet von Hartmut Gäbel, 31789 Hameln | www.fernsprechklassik.de

Für www.wasser.de, Juli 2016

Seite 1: Titelblatt und Inhaltsverzeichnis

Stag. 9. FEB. 1930
Verl.

Zu Heft 22. Ausgabe 1929

Abbildungen und Schaltbilder zum Heft Fernsprechapparate

Berlin 1929

© gedruckt in der Reichsdruckerei

2

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Abb. 1. Zischapparat SA 28 (Wußenanficht)	3	Abb. 46. Endbereiter 28 (Verfaltung des Gleichstromgeräts)	27
2. " " " 28 (Jannanficht des Bedfals)	3	47. " " " 28 (Verfaltung des Zulafstföhrens im Gleichstromgerät)	28
3. " " " 28 (Wußficht auf den Bedfals)	3	48. Umlaufende Spannungsföhderung 28 (Verfaltung)	28
4. " " " 28 (Jannanficht der Ruppe)	3	49. " " " 28 (Wußficht, Endereanficht)	29
5. " " " 28 (Jannanficht der Stromanficht)	4	50. " " " 28 (Stromanficht)	30
6. " " " 28 (Stromanficht, Wußficht von unten)	4	51. " " " 28 (Eiderungsföh, offen)	30
7. " " " 28 (Stromlauf)	4	52. " " " 28 (Eiderungsföh, geschlossen)	30
8. Wankapparat SA 28 (Wußenanficht)	5	53. " " " 28 (Eiderungsföhler)	31
9. " " " 28 (Jannanficht)	5	54. " " " 28 (Eiderungsföhler und Bedfaltung des Verföhrens)	31
10. " " " 28 (Stromlauf)	6	55. " " " 28 (Wußfichtmeter mit Verföhrensföhler)	32
11. Ruffapparat SA 28 (Wußenanficht)	6	56. " " " 28 (Eiderer)	32
12. " " " 28 (Jannanficht der Ruppe, Wußficht auf den Bedfals)	6	57. " " " 28 (Verfaltung der Bedfalle)	32
13. " " " 28 (Jannanficht des Bedfals)	7	58. Verföhren 28 für Zitter- und umlaufende Spannungsföhderungen (Einkaufsföhderung)	33
14. " " " 28 (Verfaltungsföhler)	7	59. Verföhren 28 für Zitter- und umlaufende Spannungsföhderungen (Stromlauf)	34
15. " " " 28 (Stromlauf)	8	60. Ruffapparat 28 (Wußenanficht)	34
16. Wankapparat 27 (Wußenanficht)	9	61. Verföhren des Endereanfichters (Wußenanficht)	35
17. " " " 27 (Jannanficht des Bedfals, Ruffvermittlung herausgriffen)	9	62. Zählapparatvermittlung für SA-Mutter (Wußenanficht)	35
18. " " " 27 (Ruffvermittlung mit Wankamper und Wankföhler)	10	63a/b. " " " (Eiderer für Zählapparat)	35
19. " " " 27 (Ruffvermittlung, Verbenanficht)	10	64. " " " (Ruffvermittlung des Einmutter beim Zählapparat)	35
20. " " " 27 (Ruffvermittlung, Wankanficht)	11	65. Wankapparat 27 (Wußenanficht)	36
21. " " " 27 (Wankföhler, geschlossen)	11	66. " " " 27 (Wankföhler)	36
22. " " " 27 (Wankföhler, offen)	11	67. " " " 27 (Wankföhler)	37
23. " " " 27 (Ruffvermittlung, Wankföhler)	12	68. Wankapparat ZB 27 und Zählapparat ZB 27 (Wußenanficht)	38
24. " " " 27 (Wankföhler)	13	69. " " " ZB 27 (Jannanficht)	38
25. " " " 27 (Verföhren des Wankföhlers)	14	70. Wankapparat ZB 27a (Wußenanficht)	38
26. " " " 27 (Wankföhler mit Zulafstföhler)	15	71. Wankapparat Va 27 (Wußenanficht)	39
27. " " " 27 (Stromlauf)	15	72. " " " Va 27 (Jannanficht und Zeit)	39
28. " " " 27 (Verfaltung)	16	73. Wankapparat ZB mit Zulafstföhler (Wußenanficht)	39
29. " " " 28a (Wußenanficht)	17	74. " " " (Stromlauf)	39
30. " " " 28a (Jannanficht)	18	75. Verföhren des Wankföhlers und Zulafstföhlers für SA-Mutter (Jannanficht, betriebsfähig)	40
31. " " " 28a (Ruffvermittlung, herausgriffen)	19	76. Verföhren des Wankföhlers und Zulafstföhlers für SA-Mutter (Jannanficht, ausgriff)	40
32. " " " 28a (Ruffvermittlung, Wankföhler)	20	77. Wankapparat für Nebenstellen (Wußenanficht 10er)	40
33. " " " 28a (Wankföhler, offen)	21	78. " " " (Wußenanficht 20er)	40
34. " " " 28a (Wankapparat ZB mit Zulafstföhler)	21	79. " " " (Eiderer)	40
35. " " " 28a (Stromlauf)	21	80. " " " (Eiderer)	40
36. " " " 28a/28b (Verfaltung)	22	81. " " " (Eiderer)	40
37. Endbereiter 28 (Wußenanficht)	23	82. Wankapparat ZB 27 (Wußenanficht)	41
38. " " " 28 (Jannanficht des Wankföhlers)	23	83. " " " 27 (Jannanficht)	41
39. " " " 28 (Jannanficht des Zulafstföhlers)	24	84. Zischapparat SA 28 mit Wank- und Ruffvermittlung (Stromlauf)	42
40. " " " 28 (Jannanficht des Zulafstföhlers)	24	85. " " " SA 28 mit Wank- und Ruffvermittlung (Verfaltung)	43
41. " " " 28 (Jannanficht des Gleichstromgeräts)	24		
42. " " " 28 (Stromlauf des Gleichstromgeräts)	25		
43. " " " 28 (Verfaltung des Gleichstromgeräts)	25		
44. " " " 28 (Verfaltung des Zulafstföhlers im Gleichstromgerät)	26		
45. " " " 28 (Stromlauf des Gleichstromgeräts)	26		

Abb. 16 Münzfernsprecher 27
(Außenansicht)



Abb. 17 Münzfernsprecher 27
(Innenansicht des Gehäuses,
Kassier Vorrichtung herausgeschwenkt)




Abb. 18 Münzfernsprecher 27
(Kassiovorrichtung mit Münzkamin und Geldbehälter)




Abb. 19 Münzfernsprecher 27 (Kassiovorrichtung, Vorderansicht)




Abb. 20 Münzfernsprecher 27
(Kassiovorrichtung, Rückansicht)




Abb. 21 Münzfernsprecher 27
(Geldbehälter, geschlossen)



Abb. 22 Münzfernsprecher 27 (Geldbehälter, offen)




Abb. 23 Münzfernsprecher 27 (Kassiovorrichtung, Hebelsystem)




Abb. 24 Münzfernprüfer 27 (Münzprüfeinrichtungen)




Abb. 25 Münzfernsprecher 27 (Verschluss des Geldbehälters)




Abb. 26 Münzfernsprecher 27 (Nummernscheibe mit Zusatzkontakt)





Abb. 27 Münzfernsprecher 27 (Stromlauf)



- MEK Münzanzwurfkontakt, wird beim Einwerfen einer Münze umgelegt, beim Drücken des Zahlknopfes oder des Rückgabeknopfes zurückgelegt
 SM Sprechmikrophon
 KLM Klangmikrophon
 MWK Münzwaagekontakt, wird durch das Gewicht der Münzen für ein Ortsgespräch betätigt
 RK Rückgabekontakt, wird beim Drücken des Rückgabeknopfes B betätigt und bleibt etwa 3 Sekunden geöffnet
 ZK Zusatzkontakt, wird nach einer bis zu 5 einstellbaren Zahl von Stromstoßen geschlossen

Abb. 29 Münzfernsprecher 28a (Außenansicht)




Abb. 31 Münzfernsprecher 28 a (Kassier-Vorrichtung, herausgeschwenkt)




Abb. 32 Münzfernsprecher 28a (Kassiovorrichtung, Hebelsystem)




Abb. 33 Münzfernsprecher 28a
(Geldbehälter, offen)




Abb. 34 Münzfernsprecher 28a
(Nummernscheibe mit Zusatzkontakt)





Abb. 35 Münzfernsprecher 28a (Stromlauf)



HU } Hakenumschalterkontakte
HU1 }

KM Kassensperre

MF Münzfühlhebel (schließt beim Einlegen der Nummernscheibe wenn keine 10 Pf. Münze geworfen)

BK Schenkelkontakt wird durch HU beim Einhängen betätigt

KIM Klangmikrophon

SM Sprechmikrophon

Zahlenscheibe löst akustisches Zeichen aus

ZK Zusatzkontakt an der Nummernscheibe (schließt nach einer bis zu 5 einstellbaren Zahl von Stromabfrage)



----- Kennst kein Münzfernsprecher 28a
- - - - - sind SA erfüllen keine Münzfernsprecher 28a

