



Bedienungsanleitung  
für Ihr Telefon

angeschlossen an eine  
Heim-Telefon-Anlage  
Typ 124



## Sehr geehrter Fernsprechteilnehmer!

Ihre neue Heim-Telefon-Anlage macht Telefonieren vielseitiger und bequemer, als Sie es bisher kannten. An Neues muß man sich gewöhnen. Aber an das Gute gewöhnt man sich bekanntlich sehr schnell. Unsere Bedienungshinweise sollen es Ihnen erleichtern, alle

Möglichkeiten, die Ihnen diese Anlage bietet, voll zu nutzen. Die Höröne sind am Schluß dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Gute Verbindung wünscht Ihnen

TELEFONBAU UND NORMALZEIT 



Dieses Zeichen bedeutet Hörer abheben und dieses



Hörer auflegen.

### Hausgespräch führen



einstellige Nummer des gewünschten Apparates wählen

Freiton

nach dem Melden des Angerufenen sprechen

Wird bereits ein Hausgespräch geführt, so hören Sie und die beiden anderen Teilnehmer nach Wahl der einstelligen Nr. einen Besetztton. Ein Belegton nach Abheben des Hörers signalisiert Ihnen, daß ein Amtsgespräch geführt wird. Ein Hausgespräch können Sie aber führen.

### Hausgespräch entgegennehmen

Der Doppelton zeigt an, daß es sich um ein Hausgespräch handelt.



melden

### Amtsgespräch führen



0 wählen

Amts-wählton

Rufnummer wählen

Wird bereits ein Amtsgespräch geführt, ertönt nach Abheben des Hörers der Belegton Amt.

### Amts-anruf entgegennehmen an dem Hauptapparat der auf Parallelruf geschalteten Apparate

Amts-anruf



melden

### an jedem anderen Apparat

Der Anruf im 5-Sekunden-Abstand zeigt an, daß es sich um einen Anruf von draußen handelt.



0 wählen

melden

### während eines Hausgespräches

Aufmerksamkeitston im Hörer



Anruf abwarten



melden

An den Nebenstellen:

0 wählen

### Rückfrage während eines Amtsgespräches

Nummer des gewünschten Apparates wählen

Freiton oder Aufmerksamkeitszeichen

nach dem Melden des Gerufenen sprechen

nach der Rückfrage

0 wählen

Gespräch über Amt fortsetzen

Bei selbstaufgebauter Verbindung ist eine Rückfrage erst nach 10 Sekunden möglich.

### Weitergeben eines Amtsgespräches

Nummer des gewünschten Apparates wählen

Freiton

nach dem Melden des Angerufenen sprechen



Nach Wahl der Nummer und Freiton können Sie auch sofort den Hörer auflegen. An dem angewählten Apparat ist dann innerhalb von 45 Sekunden das Gespräch entgegenzunehmen. Ist der Apparat besetzt, weil ein Hausgespräch geführt wird, sind Sie in das Gespräch eingeschaltet und können den Anruf ankündigen. Die hausintern Sprechenden legen den Hörer auf. Danach läutet es an dem gewünschten Apparat.

### Konferenzgespräch im Hause

Während eines Hausgespräches Rufnummer eines weiteren Apparates wählen

Freiton

nach dem Melden ist ein weiterer Teilnehmer am Hausgespräch beteiligt.

**Sammelruf**  
alle Apparate werden  
nacheinander automatisch  
angerufen



66 wählen

Quittungs-  
signal

bei allen Apparaten  
klingelt es nacheinander

ein oder mehrere Teil-  
nehmer meldet sich

**Code-Sammelruf**  
eine bestimmte Person  
irgendwo im Hause rufen  
oder allen etwas signalis-  
ieren



Codekennzahl 61\*  
bis 65 wählen

Quittungs-  
signal

bei allen Apparaten  
klingelt es nacheinander

die gewünschte Person kann  
sich über jeden Apparat melden

\* die zugehörigen Ruftöne und Namen siehe Schluß der Bedienungsanleitung!

**Sammel- oder  
Code-Sammelruf  
in Rückfrage**

während eines  
Amtsgespräches

66 wählen oder Codekennzahl einer Person

Quittungs-  
signal

nach dem Melden des  
Gerufenen rückfragen

nach der  
Rückfrage

0 wählen

oder

Amtsgespräch  
weitergeben



**Tür-Sprecheinrichtung  
(Ergänzung)**

Hausklingel  
ertönt



5 wählen

sprechen

Hörer auflegen oder wenn  
Türöffner vorhanden

5 wählen

Türöffner spricht  
ca. 3 Sekunden an

zum Wiederholen  
des Türöffnens

5 wählen



Ein bestehendes Hausgespräch muß zum Anwählen der Tür-Sprecheinrichtung unterbrochen werden.

während eines Amts-  
gespräches klingelt es  
an der Tür

5 wählen

sprechen

zum Türöffnen  
nochmals

5 wählen

zum Fortsetzen  
des Amtsgespräches

0 wählen

**Umschalten der  
Amtsrufsignalisierung  
(Parallelruf)**

Amtsrufe kommen normalerweise bei dem Hauptapparat an. Sollen Anrufe bei einem anderen Apparat signalisiert werden, dann bei diesem Apparat:



8 wählen

Quittungston  
abwarten



Jetzt läutet es bei Amtsruf sowohl dort, wo die „8“ gewählt wurde, als auch bei dem Hauptapparat. Soll es bei dem Hauptapparat nicht läuten, muß dort die „9“ gewählt werden.

Zum Zurückschalten an dem Apparat, wo die „8“ gewählt wurde:



9 wählen

Quittungston  
abwarten




**Zusätzlicher Wecker  
(Ergänzung)**

Er wird möglichst so installiert, daß er von überall zu hören ist. Dann kann man außer von dem Hauptapparat auch von jedem anderen das Gespräch von draußen durch Wählen der „0“ entgegennehmen. Wird die Signalisierung von Amtsrufen umgeschaltet, zum Beispiel nachts, dann ist der Wecker automatisch abgeschaltet.

**Stromausfall**

Der Hauptapparat bleibt auch bei Stromausfall betriebsbereit. Man kann von diesem aus weiterhin telefonieren und natürlich auch Gespräche entgegennehmen. Ist der Strom wieder da, müssen jedoch evtl. vorher gewählte Umschaltungen neu gewählt werden.

**Töne im Hörer:**




**Amtswählon:** Dauerton von 425 Hz.

- Nach Wahl der „0“: Externe Rufnummer kann gewählt werden.



**Amtsfreiton:** 425 Hz-Ton von 1 Sekunde Dauer im Abstand von 5 Sekunden.

- Nach Wahl der externen Rufnummer. Die angewählte Stelle ist frei.




**Amtsbeseztton:** Dauernd unterbrochener 425-Hz-Ton.

- Verbindung kommt nicht zustande.




**Beseztton:** 50-Hz-Ton im Abstand von 0,5 Sekunden.

- Nach Wahl der „0“: Ein Teilnehmer spricht mit Amt.
- Nach Abheben des Hörers: Ein Teilnehmer spricht mit Amt, zwei Teilnehmer führen ein Hausgespräch.
- Nach Wahl eines anderen Teilnehmers: Aufschaltung auf ein bestehendes Gespräch oder der gewählte Teilnehmer hat seinen Hörer nicht aufgelegt.




**Freiton:** 50-Hz-Ton im Abstand von 5 Sekunden mit Doppeltickerzeichen.

- Nach Wahl Hausrufnummer. Die Sprechstelle ist frei und wird gerufen.



**Quittungssignal:** Tickerzeichen im Abstand von 1 Sekunde mit 50-Hz-Ton am Ende.

- Nach Wahl einer Sammel- oder Code-rufnummer.



**Aufmerksamkeitszeichen:** Tickerzeichen im Abstand von 1 Sekunde.

- Während eines Hausgespräches: Ein Amtsanruf steht an oder Aufschaltung.



**Quittungston:** 50-Hz-Ton beginnend mit 1,5 Sekunden Dauer und dann 1-Sekunden-Dauertakt.

- Amtsanrufsignalisierung ist ein- oder ausgeschaltet.




**Belegton, Amt:** Nur ein 50-Hz-Ton von 1,5 Sekunden Dauer.

- Nach Abheben des Hörers: Ein Teilnehmer spricht mit Amt.

**Töne im Raum:**



**Amtsanruf als Ton im 5-Sekunden-Abstand.** Telefon oder allgemein hörbarer Wecker läutet: Ein externer Partner ruft über das öffentliche Fernsprechnetz an.



**Hausanruf als unterbrochener kurzer Doppelton.** Telefon läutet: Ein interner Teilnehmer ruft an, oder ein interner Teilnehmer hat Sammelruf gewählt (bei allen Sprechstellen läutet es der Reihe nach wiederholt)

**Code-Sammelanruftöne**


Bei allen Sprechstellen läutet es wiederholt nach gewählter Codekennzahl (61 bis 65) in einem bestimmten Coderuf.

Vereinbarte Bedeutung des Coderufs in nachfolgende Tabelle eintragen!  
Zum Beispiel: 5 zugeordnete Personennamen oder lang-kurz = „Frühstück ist fertig . . .“ lang - 2x kurz = „Hund muß Gassi“ usw.



**61** lang - kurz bedeutet:

.....




**62** lang - 2x kurz bedeutet:

.....



**63** lang - 3x kurz bedeutet:

.....



**64** lang - 4x kurz bedeutet:

.....



**65** lang - 5x kurz bedeutet:

.....